


*Satisfyer* PRO  
G-SPOT RABBIT



AIR PULSE  
TECHNOLOGY  
PLUS VIBRATION

## Gebruiksaanwijzing

Functies/bediening	3
Gebruik met glijmiddel	4
Reiniging	5
Opslag	5
Materiaal	5
Specificaties	5
laden	6
Probleemoplossing	6
Aanwijzingen voor het verwijderen van de apparaten en WEEE in Europa	6
Waarschuwingen	7
Disclaimer	9

De Satisfyer Pro G-spot Rabbit maakt binnen de minuten verschillende en zeer intensieve vaginale en clitorale orgasmen mogelijk. Hij combineert de bewezen Revolutionary Air Pulse Technology van de Satisfyer in de clitoris met een krachtige vibratie in de schede en zorgt zo voor de extra kick aan lust. De beide motoren kunnen onafhankelijk van elkaar worden gestuurd en maken zo individueel genot mogelijk.



## Functies/bediening

De Satisfyer Pro G-spot Rabbit is bestemd voor vaginale en tegelijk clitorale stimulatie van de vrouw. Door de tweevoudige stimulatie met verschillende technieken maakt hij adembenemende orgasmen mogelijk.

De grote schacht is bestemd om in te brengen zodat hij je G-spot met sensuele vibraties kan masseren. Spreid ondertussen de schaamlippen met de vingers lichtjes uit elkaar om de clitoris vrij te maken, zo kan je de drukgolfstimulator perfect positioneren. De opzetkop van de korte schacht moet dan zo op je clitoris liggen dat ze zich binnen de uitholling bevindt. Als je de ideale positie hebt gevonden, hoeft je het speeltje niet meer te bewegen.

Tip: Een intensere pulsatie bereik je met het gebruik van de Satisfyer Pro G-spot Rabbit onder water (bijv. onder de douche of in bad).

Druk de knop met 4 golven in het binnenste, witte deel van het bedieningsveld ongeveer 2 seconden om de clitorale drukgolfstimulator van het speeltje op laagste stand te activeren. De intensiteit regel je vervolgens met '+' en '-'. Drukken op '+' verhoogt de intensiteit met een stand, terwijl drukken '-' de intensiteit weer verlaagt. Kies vrij tussen 11 intensiteitstanden. Opnieuw ingedrukt houden van de knop deactiveert de drukgolven weer.

De vibratieprogramma's van de Satisfyer Pro G-spot Rabbit regel je via het afzonderlijke golfsymbool aan de buitenste knop: Druk op de knop gedurende circa 2 seconden in om de vibratie te activeren.

Met elke klik wissel je het ritme, je kan vrij tussen 10 programma's kiezen. Opnieuw ingedrukt houden van de knop deactiveert de vibratie weer.



## Gebruik met glijmiddel

Met een glijmiddel op waterbasis is de toepassing nog aangenamer, aangezien de aanrakingen soepeler zijn en er geen wrijving ontstaat. Op [www.satisfyer.com](http://www.satisfyer.com) vind je een selectie glijmiddelen, die optimaal afgestemd zijn op het gebruik met Satisfyer producten en je lustbeleving extra stimuleren. Daartoe behoren volgende soorten:

### Satisfyer Gentle Warming – A tingling sensation

Satisfyer Gentle Warming is een glijmiddel dat speciaal op de behoeften van de vrouw is afgestemd en dus haar bevrediging op een heel nieuw niveau kan brengen. Het glijmiddel is de ideale ondersteuning voor explosieve orgasmes, waarvan je niet genoeg kunt krijgen. Je kunt het kopen in een hoeveelheid van 150 ml. Dit is genoeg voor lange tijd, maar heeft ook het perfecte formaat voor op reis.

### Satisfyer Gentle – A classic smooth feeling

Satisfyer Gentle is een glijmiddel dat aan te bevelen is voor iedereen die het liefst geen glijmiddel zou gebruiken: Het verenigt de voordelen van een glijmiddel met een zachte receptuur, die alleen voor verhoogd glijgenot zorgt en geen overbodige ingrediënten bevat. Op die manier wordt het natuurlijke plezier niet beïnvloed, maar kun je wel van de soepelheid profiteren. Je kunt het kopen in een hoeveelheid van 150 ml. Dit is genoeg voor lange tijd, maar heeft ook het perfecte formaat voor op reis.

### Satisfyer Gentle Light – For a silky sensation

Satisfyer Gentle Light is een intieme belevingsgel, die dankzij de zijdeachtige receptuur zacht en sensueel aanvoelt. Dit laat een zacht gevoel op de huid achter, waardoor de stimulatie bijzonder goed wordt waargenomen. Je kunt het kopen in een hoeveelheid van 150 ml. Dit is genoeg voor lange tijd, maar heeft ook het perfecte formaat voor op reis.



## Reiniging

De Satisfyer Pro G-spot Rabbit is waterdicht en zeer eenvoudig te reinigen: met een wattenstaafje zelfs zonder problemen in de douche.

Opgelet: Voor elke reiniging moet verzekerd zijn dat het speeltje niet met de laadkabel verbonden is en op het stroomcircuit is aangesloten aangezien vloeistof op het laadcircuit beschadigingen kan veroorzaken en een gevaar voor de gezondheid kan vormen!

Voor de optimale reiniging adviseren we een speciale toy-reiniger zoals TOYsterile ([www.toysterile.com](http://www.toysterile.com)) – deze vind je in de vakhandel. Na een korte inwerktijd kan je deze heel eenvoudig met een zachte, pluisvrije en schone doek afwrijven.

Een regelmatige reiniging kan de houdbaarheid van het speeltje verlengen.

## Opslag

Stel de Satisfyer Pro G-spot Rabbit niet bloot aan directe zonnestralen en vermijd extreme hitte. Het bewaren moet apart van andere speeltjes op een stofvrije plaats gebeuren.



## Materiaal

Silicone, ABS

## Specificaties

Opladen:	ca. 3 u
Bewaartemperatuur:	-5°C – 60°C
Maximale laadstroom:	500 mA
Batterij:	Li-Ion-3.7V
Accucapaciteit:	700 mAh
Laadspanning:	5V
Gebruiksduur:	ca. 120 min
interface:	USB



## laden

Het speeltje kan worden herladen en maakt een eenvoudige en draadloze bediening mogelijk.

Voor de eerste toepassing moet het volledig worden opgeladen. Hiervoor gebruik je de bijgevoegde USB-laadkabel: de kabel moet met beide magnetische contacten op de daarvoor voorziene metalen contactpunten van het speeltje docken. Als de laadkabel niet van zelf fixeert, verbind deze met het stroomcircuit en wacht een tijdje. De magneetwerking wordt daardoor weer geactiveerd en de contacten verbinden zich automatisch. Tijdens het laden knippert de led. Is het laadproces afgesloten, brandt deze permanent. Het eerste laadproces kan tot acht uur duren.

## Probleemoplossing

Bij fouten of bedieningsmoeilijkheden rond de werking van het speeltje druk je 5 seconden op de onderste bedieningsknop. Als het toestel nog niet functioneert, neem je contact op met: support@satisfyer.com.



## Aanwijzingen voor het verwijderen van de apparaten en WEEE in Europa


Dit elektrische apparaat is na 13 augustus 2005 voor het eerst in de handel gebracht. De geleverde elektrische apparaten en elektrische onderdelen mogen volgens de Europese WEEE-richtlijnen en de nationale voorschriften niet bij het huisvuil terechtkomen. Ze moeten na de technische levensduur naar gemeentelijke verzamelpunten worden gebracht, zodat een milieuvriendelijke afvoer gegarandeerd is.

### Aanwijzingen inzake de batterijen/accu's

In verband met de verkoop van batterijen en accu's zijn wij conform de Europese voorschriften verplicht om jou als gebruiker op het volgende te wijzen: Je bent wettelijk verplicht om batterijen en accu's terug te brengen.

Je kunt deze na gebruik naar ons terugsturen of naar een inzamelpunt van de gemeente of naar de winkel brengen.

De batterijen en accu's worden als volgt aangeduid:



Deze symbolen betekenen dat de gebruiker batterijen en accu's niet met het huisvuil mee mag geven, en dat batterijen met schadelijke stoffen erin en van een van deze tekens zijn voorzien, samengesteld uit een doorgestreepte vuilnisbak en een chemisch symbool voor de classificering als uitslaggevend zwaar metaal in aanmerking komen. De hierboven genoemde symbolen betekenen respectievelijk:

Pb = batterij bevat lood

Cd = Batterij bevat cadmium

Hg = Batterij bevat kwikzilver

### Aanwijzing bij lithiumbatterijen/accu's:

Lithium-batterijen en -accu's zijn te herkennen aan het chemische teken „Li“. Naast de hierboven vermelde informatie wijzen we op het volgende: Let er bij het terugsturen van lithiumbatterijen of -accu's of het afgeven op verzamelpunten voor oude batterijen bij de winkel en bij openbaar-wettelijke afvalverwijderaars op dat de batterijen of accu's volledig leeg zijn. Bovendien vragen we je om de met het symbool „+“ en „-“ gemarkeerde contactvlakken van de batterijen of accu's met tape te isoleren om elk brandgevaar te vermijden. De reden hiervoor is dat bij niet volledig ontladen batterijen voorzorgsmaatregelen tegen kortsluitingen moeten worden genomen.

## Waarschuwingen

- Piercings of juwelen aan de clitoris voor gebruik verwijderen.

- Bij geïrriteerde of gekwetste huid het product niet gebruiken. Als er tijdens het gebruik pijn optreedt en/of je wordt onwel, moet het gebruik worden gestopt.

- Dit product moet buiten het bereik van kinderen worden bewaard. Bovendien is het geen medisch product of een product met medische of andere heilzame werking.

- Wisselende omgevingstemperaturen (bijv. na transport) kunnen leiden tot condensatieworming. Hierbij enkele uren wachten tot het product zich heeft aangepast aan de nieuwe omgevingstemperatuur en pas daarna in werking nemen.
- Warmteontwikkeling in het bereik van de motor is normaal.
- Voor het opladen enkel de originele usb-laadkabel gebruiken.
- Product niet in de ontladen toestand opslaan. Regelmatig gebruik garandeert de duurzaamheid van de accu's.
- Product niet in werking nemen en niet opladen bij ongewone warmteontwikkeling en/ of mechanische beschadigingen/ opvallendheden (verkleuring, ongewoon uitzicht, deformatie enz.).
- Door ondeskundige behandeling kunnen accu's ongecontroleerd exotherm reageren. Bij het optreden van dit gevaar de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen treffen en het volledige product onmiddellijk deskundig verwijderen.
- Product niet in het vuur gooien.
- Product niet met geweld openen.
- Geen spitse voorwerpen in het product steken.
- Product niet in de felle zon opslaan (bijv. in de auto).
- Bij ontsteking/brand niet met water blussen.
- Veiligheidsschakeling van de accu verhindert overladen en diepontlading.
- Als de bedrijfsindicatie (led) niet brandt, product van het stroomnetwerk loskoppelen.
- Kaarten met magneetstrip (bijv. creditcard) niet in de buurt van het product brengen aangezien deze door de op het product bevindende magneten kunnen worden beschadigd.

- Magneetvelden kunnen mechanische en elektronische componenten zoals pacemakers beïnvloeden. Product niet direct boven de pacemaker gebruiken. Contacteer voor meer informatie je behandelende arts.
- Tijdens het laden mag het product niet worden gebruikt of in contact met vloeistoffen worden gebracht. Contacten, stekkers en bussen moeten droog en schoon zijn.
- Na elk laden van de laadkabel van het stroomcircuit loskoppelen, om eventuele schade te vermijden.
- Stimuleer een bereik niet langer dan 15 minuten.

### **Disclaimer**

Het gebruik van dit product gebeurt op eigen risico. Noch Triple A Import GmbH, noch hun verdelers zijn verantwoordelijk of aansprakelijk met het oog op het gebruik van dit product. Verbeteringen van het model kunnen zonder aankondiging vooraf gebeuren.

Materiaal: Silicone, ABS

Triple A Import GmbH,  
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Duitsland  
[www.satisfyer.com](http://www.satisfyer.com), [info@satisfyer.com](mailto:info@satisfyer.com)

Alle rechten voorbehouden Geproduceerd in China.  
Ontworpen en ontwikkeld in Duitsland.

PATENT PENDING (EP 3 228 297 A1, US 2017/0281457 A1,  
CA 2,943,097 A1, AU 2016208327 A1, JP 2017-185220 A,  
WO 2017/174607 A1, CN 107280939 A, BR102016023617-7)

CE

